

GPS Reminder – Anleitung



1 Inhalt

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Inhalt..... | 1 |
| 2 | Wichtiger Hinweis | 2 |
| 3 | Erläuterungen | 2 |
| 3.1 | Ein- und Ausschalten | 2 |
| 3.2 | Satellitenempfang | 2 |
| 3.3 | Lautstärkenregelung..... | 3 |
| 3.4 | Ausschalten der LED-Leuchten | 3 |
| 3.5 | Eigene Punkte speichern | 3 |
| 4 | Aktualisierung | 3 |
| 5 | Technische Probleme | 4 |
| 6 | Allgemeine Hinweise..... | 4 |
| 7 | Zusammenstellung und Beschreibung | 4 |

GPS Reminder – Anleitung

2 Wichtiger Hinweis

1. Die Batterie sollte mindestens 8 Stunden lang für die „Erstinbetriebnahme“ aufgeladen werden. Die Power-LED (grün) erlischt nach 3 Stunden aufladen. Bitte die Batterie weitere 5 Stunden lang aufladen. Danach die Batterie jedes Mal bitte 3 Stunden lang aufladen.
2. Wir empfehlen die Batterie zu entfernen, wenn der GPS Reminder für mehr als 2 Wochen nicht benutzt wird. Wird der GPS Reminder innerhalb der nächsten 2 Wochen benutzt, müssen Sie die Batterie nicht entfernen.
3. Damit der GPS Reminder schnell einen FIX (die GPS Koordinaten zum aktuellen Standort) bekommt, bitte nach dem Einschalten einen Moment stehen bleiben (erst nach dem FIX losfahren).
4. Bitte beachten Sie, dass der GPS Reminder das GPS-Signal nur unter freiem Himmel empfängt. Platzieren Sie daher das Gerät am besten bis zum ersten Fix direkt hinter der Windschutzscheibe.
5. Wird der GPS Reminder ständig nur in Verbindung mit dem Zigarettenanzünder-Kabel betrieben, sollte die Batterie entnommen werden, um Fehlfunktionen zu verhindern.

3 Erläuterungen



- 1 Lauter-Taste**
Satelliten-LED (rot)
- 2 Ein-/ Ausschalter**
Power-LED (grün)
- 3 Leiser-Taste**

3.1 Ein- und Ausschalten

Durch längeres Drücken des Ein-/Ausschalters **(2)** wird das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet. Nach dem Einschalten blinkt der Ein-/Ausschalter **(2)** grün. Das Ausschalten wird durch einen Signalton bestätigt.

3.2 Satellitenempfang

Nach dem Einschalten des Gerätes wird versucht, eine zuverlässige Satellitenverbindung herzustellen (einen FIX zu bekommen). Sobald dies erfolgreich geschehen ist, erhalten Sie die Meldung „Satelliten gefunden“ und die Lauter-

GPS Reminder – Anleitung

Taste **(1)** mit dem Satellitensymbol blinkt rot. Erst nach dieser Meldung ist der Reminder einsatzbereit.

Sollte das Gerät gleich nach dem Einschalten rot statt grün blinken, liegt ein Softwarefehler vor. In diesem Fall führen Sie bitte wie unter „5 Technische Probleme“ angegeben ein Reset durch.

3.3 Lautstärkenregelung

Es gibt 4 Lautstärkestufen:

Lauter

Mit der Lauter-Taste **(1)** lässt sich die Lautstärke durch kurzes Antippen erhöhen (wird durch einen Piepton bestätigt).

Leiser

Mit der Leiser-Taste **(3)** lässt sich die Lautstärke durch kurzes Antippen verringern (wird durch einen Piepton bestätigt). In der 4. Stufe hören Sie keinen Ton mehr, das Gerät ist auf lautlos gestellt.

3.4 Ausschalten der LED-Leuchten

Durch gleichzeitiges gedrückt halten der Lauter-Taste **(1)** und der Leiser-Taste **(3)** für ca. 3 Sekunden, wird das Blinken der LED-Leuchten ausgeschaltet.

3.5 Eigene Punkte speichern

Punkt hinzufügen

Durch längeres gedrückt halten der Lauter-Taste **(1)**, wird der aktuelle Standort der Datenbank hinzugefügt (GPS Empfang nötig!).

Punkt löschen

Durch längeres gedrückt halten der Leiser-Taste **(3)**, wird der letzte gemeldete Eintrag aus der Datenbank gelöscht (GPS Empfang nötig!).

4 Aktualisierung

Die aktuellste Version der Datenbank erhalten Sie unter:

<http://www.scdb.info>. Eine genaue Anleitung zur korrekten Installation der Datenbank finden Sie auf der Seite <http://www.scdb.info/de/installation-gpsreminder-dapl/> (für Besitzer eines Reminders D/A/PL) bzw.

<http://www.scdb.info/de/installation-gpsreminder-eu/> (für Besitzer eines Reminders Europa).

Den Gutscheincode für 1 Jahr kostenlose Aktualisierung finden Sie auf der mitgelieferten Rechnung oder der Produktverpackung.

Bei Auslieferung des Reminders an Sie, verfügt das Gerät über die aktuellste Datenbank.

GPS Reminder – Anleitung

5 Technische Probleme

Sollte der GPS Reminder einmal fehlerhafte oder gar keine Meldungen von sich geben, kann es helfen, ein Reset durchzuführen. Befolgen Sie dazu bitte nachstehende Schritte:

- Trennen Sie den GPS Reminder von der Stromversorgung (Zigarettenanzünder-/ Stromkabel)
- Schalten Sie ihn ein
- Entnehmen Sie im eingeschalteten Zustand den Akku
- Legen Sie den Akku in das Gerät zurück
- Schalten Sie den Reminder ein

Nun sollte der Reminder wieder fehlerfrei funktionieren.

6 Allgemeine Hinweise

Der GPS Reminder soll Ihre Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen. Bei Nichteinhalten der StVO bzw. grundlegender Sicherheitsregeln schließen wir jegliche Haftung aus.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbstständig zu öffnen, zu zerlegen oder zu reparieren. Im Falle einer Nichtbeachtung erlischt der Garantieanspruch gegenüber dem Hersteller. Der Hersteller haftet auch nicht für den Fall, dass der Nutzer vor einer festinstallierten Überwachungsanlage keine Warnung erhält.

Radarwarner.de
Tel: 49 (0) 641 - 9 72 86 45
info@radarwarner.de